

Nye Programmeringsnøkler.

Har du bestilt flere programmeringsnøkler til ditt system må disse aktiveres før de kan tas i bruk. Det dette gjøres på følgende måte.

Løsning:

- Importer filen med utvidelsen til låssystemet i SNAP.
- Den nye C-nøkkelen leveres inaktiv og må aktiveres. Du må bruke Master C-nøkkel for å aktivere alle nye C-nøkler. Det er under aktiveringsprosessen du selv bestemmer og legger inn en PIN-kode for den nye C-nøkkelen.
- Åpne Låsplanen for låssystemet
- Velg fra menylinjen: Låsplan, Utseende, Utvalg
- Dialogboksen "Utvalg" vises. Klikk i feltet C-nøkkel for å merke av at C-nøkler skal vises og klikk på OK. Nå skal C-nøkler vises i låsplanen.
- Utvid C-nøkler slik at du ser alle C-nøkkel individer ved enten å klikke på pluss-symbol foran C-nøkler eller ved å velge "vis alle individer" fra menylinjen.
- Finn og velg korrekt C-nøkkleindivid (les merking på C-nøkkel). I bildet nedenfor ser vi at C-nøkkel har tre CLIQ grupper, en "Master C-nøkkel" gruppe og to "C-nøkkel " grupper. I C-nøkkelgruppene har individene merket C x-1 status "Ikke aktivert" og individene merket C x-2 har status "Aktiv".
- For å aktivere en C-nøkkel, høyreklikk med markør (peker) over korrekt C-nøkkelindivid. Fra meny velg "Status" og deretter "Aktiv"
- Bekreft melding om at C-nøkkel skal settes aktiv.
- Oppgi og bekreft PIN-kode for C-nøkkel. PIN-kode lagres i C-nøkkel.
- Om du glemmer denne PIN- koden så kan den når som helst endres fra CLIQ-oppgave vinduet. Sett Master C-nøkkel i port 1, velg "Funksjoner", "Endre PIN mha Master Programmeringsnøkkel" og oppgi PIN kode til Master C-nøkkel. Deretter gir du ny PIN kode til C-nøkkel. Følg anvisningene på skjermen.

